


# WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

## BLACK+DECKER® 18V Akku-Bodenhacke

**BLACK+DECKER®** hat festgestellt, dass die ursprünglich dem Produkt beiliegende Montageanleitung dazu führen kann, dass einige Verbraucher den unteren Teil der Bodenhacke kopfüber anbringen. Eine falsche Montage kann dazu führen, dass sich die Klingen der Bodenhacke in Richtung des Benutzers drehen, was eine potenzielle Verletzungsgefahr darstellt.

Dieser Sicherheitshinweis gilt für die **BLACK+DECKER® Modelle BETL18B-XJ, BETL1820L-QW und BETL1820L-GB Akku-Bodenhacke.**



Die Modellnummer „BETL18“ befindet sich an der Unterseite des oberen Griffs der betroffenen Bodenhacke. Die Bodenhacken sind orange und schwarz, die Marke **BLACK+DECKER®** ist erkennbar auf dem Griff und dem unteren Teil der Bodenhacke. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Bodenhacke von diesem Sicherheitshinweis betroffen ist, oder Sie einfach nur sicherstellen möchten, dass das Gerät richtig montiert ist, lesen/laden Sie bitte die aktualisierte Montageanleitung herunter, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät richtig montiert ist.

Wenn Ihre Bodenhacke betroffen ist, stellen SIE DIE VERWENDUNG ein oder

1. Klicken Sie [hier](#), oder
  2. QR-Code scannen, oder
  3. Rufen Sie 0049-8001810961
- um die aktualisierte Montageanleitung zu erhalten.

